INSTALACIÓN TAG

Sistema de peaje en movimiento

RUTA 5
TEMUCO-RÍO BUENO



1

Una vez elegido el lugar adecuado en el parabrisas, **usar el paño incluido para limpiar la zona** donde se va a pegar el soporte.



2

Retirar la banda protectora del adhesivo que tiene el soporte. Antes de pegarlo, esperar a que la zona del parabrisas seque.



3

Tomar el TAG con el **adhesivo mirando hacia el vidrio y fijarlo sobre el mismo. Mantenerlo presionado durante un minuto** para asegurar su adherencia.



4

El TAG ha quedado correctamente instalado en el vehículo. Recuerda que no debes desmontarlo.

Vehículos con parabrisas metalizado

Algunos vehículos están equipados con parabrisas metalizados, los que **contienen una lámina de metal en el vidrio**; la cual es imperceptible a la vista.

Si se trata de un vehículo con parabrisas metalizado, asegurarse que cuente con la **zona demarcada** *(ver fotografía)*, pues **en ese sector se debe instalar el TAG.**

Si el parabrisas no tiene esta zona demarcada, consulta el manual del vehículo para verificar si el parabrisas tiene una zona no metalizada, e instalar ahí el TAG.

Para mayor información contacta a nuestro Call Center.

Atención Comercial 226943660

